

UPORABNIŠKI PRIROČNIK: LELO Tiani™ Duo

1. Vsebina kompleta in opis naprave

LELO Tiani™ Duo je premium vibrator za pare z dvojnimi delovanjem. Njegova posebnost sta dva motorja, ki delujeta usklajeno in vibracije prenašata na klitoris, G-točko ter partnerjev penis.

Paket vsebuje: [\[1\]](#), [\[2\]](#)

- Vibrator Tiani™ Duo
 - Brezžični krmilnik SenseMotion™
 - USB polnilni kabel
 - Saténasto torbico za shranjevanje
 - Pristnostno kartico in hitri vodnik [\[1\]](#), [\[2\]](#)
-

2. Odklepanje naprave in polnjenje

- **Potovalni zaklep (Odklepanje):** Če se lučka ob pritisku gumba ne prižge, je naprava zaklenjena. **Odklenete jo tako, da jo preprosto priključite na priloženi USB kabel in napajalnik.**
 - **Odklepanje krmilnika:** Če je zaklenjen brezžični daljinec, hkrati **pritisnite in za 3 sekunde držite gumba + in -**, dokler lučka ne zasveti.
 - **Polnjenje:** Vibrator polnite **2 uri** pred prvo uporabo. Med polnjenjem lučka utripa, ko je napolnjen, sveti neprekinjeno. [\[1\]](#), [\[2\]](#)
-

3. Ročna uporaba (Brez daljinca in brez aplikacije)

1. Pritisnite gumb (**()**) na igrački in ga držite **3 sekunde** za vklop.
 2. Daljinskega upravljalnika ne prižigajte.
 3. S ponovnim kratkim pritiskom na gumb igračke aktivirate vibriranje.
 4. Z zaporednimi kratkimi pritiski preklapljate med **8 različnimi ritmi vibriranja**. Pri ročni uporabi motorčki privzeto delujejo na 100 % intenzivnosti.
 5. Za izklop držite gumb na igrački 3 sekunde. [\[1\]](#), [\[2\]](#)
-

4. Uporaba z brezžičnim krmilnikom (SenseMotion™)

Tehnologija SenseMotion™ omogoča, da z nagibanjem ali premikanjem daljinca v zraku spreminjate moč in ritem vibracij: [\[1\]](#), [\[2\]](#)

1. Vključite igračko (držite gumb 3 sekunde). [\[1\]](#)
2. Vključite daljinec s pritiskom na gumb +. Počakajte trenutek, da se lučki na obeh napravah uskladiata (povežeta). [\[1\]](#), [\[2\]](#)
3. **Upravljanje intenzivnosti:**
 - S pritiski na + povečujete moč vibracij, z - pa jo zmanjšujete.

- **Način 1 (Nagib):** Ko daljinec držite vodoravno, so vibracije nežne. Bolj ko daljinec nagibate navpično, močnejše postajajo vibracije.
 - **Način 2 (Premik):** S pritiski na sredinski gumb preklopite v način, kjer hitrost vaših kretanj (tresenja) z daljincem določa intenzivnost igrčke. [1, 2]
 - 4. Za izklop daljinca držite gumb – za 3 sekunde. [1]
-

5. Povezovanje z mobilno aplikacijo LELO™

Če vaš model podpira tudi povezavo s pametnim telefonom, sledite tem korakom: [1]

1. Vključite igrčko (držite gumb 3 sekunde). Lučke bodo začele utripati.
 2. Odprite [Aplikacijo LELO](#) na telefonu in izberite *Tiani Duo / Harmony* ter pritisnite »Connect«.
 3. Potrdite povezavo s **ponovnim pritiskom na gumb na igrčki**.
 4. V meniju »PLAY« lahko nato prek zaslona na dotik upravljate načine *Manual, Screw, Shake* in *Swiping*. [1, 2]
-

6. Namestitev in čiščenje

- **Namestitev:** Na igrčko nanesite [LELO lubrikant na vodni osnovi](#). Tanjši krak nežno vstavite v nožnico, širši pa naj ostane zunaj in pokriva klitoris. Igrčka se med odnosom prilagodi telesu in ne moti penetracije. [1, 2]
- **Prepoved silikona:** Nikoli ne uporabljajte silikonskih lubrikantov ali masažnih olj, saj bodo uničili površino medicinskega silikona, ki bo postal lepljiv. [1]
- **Čiščenje:** Naprava je 100 % vodoodporna. Operite jo s toplo vodo in blagim antibakterijskim milom ali namenskim čistilom. Posušite jo s krpo, ki ne pušča vlaken

Lolita erotic shop, city, dvorana A, Ameriška ulica 13, Ljubljana
www.lolitalifestyle.si