

TITANZ AUTO SUCK MACHINE

NAVODILA ZA UPORABO – slovenski prevod originalnih navodil

Opis izdelka

Samodejni polnilni masturbator z odstranljivim tulcem za enostavno čiščenje. Ima tesen, rebrast notranji tulec za intenzivno stimulacijo ter 9 načinov sesanja in 9 načinov vibracij. Priložen je USB-C kabel. Naprava je ob dobavi delno napolnjena, vendar priporočamo, da jo pred prvo uporabo popolnoma napolnite.

UPORABA

Nežno vstavite penis in poskrbite, da je tesnilo okoli penisa zrakotesno. Za lažji in bolj gladek vnos lahko uporabite lubrikant na vodni osnovi.

VKLOP

Za vklop masturbatorja pritisnite in držite gumb za vklop/izklop (1) 3 sekunde. Ko je naprava vklopljena, sveti LED-lučka.

SPREMINJANJE VIBRACIJ

Na kratko pritisnite gumb z ikono vala (2), da preklapljate med različnimi vzorci vibracij.

VKLOP SESANJA

Na kratko pritisnite gumb z ikono ustnic (3), da preklapljate med različnimi načini sesanja.

IZKLOP

Za izklop masturbatorja pritisnite in držite gumb za vklop/izklop (1) 3 sekunde.

POLNLENJE

Nežno vstavite priključek USB-C v polnilno vtičnico (4). Med polnjenjem LED-lučka utripa. Ko je naprava popolnoma napolnjena, LED-lučka sveti neprekinjeno.

Čas popolnega polnjenja je približno 120 minut. Po popolnem polnjenju je čas uporabe približno 60 minut pri najnižji hitrosti oziroma 45 minut pri najvišji hitrosti.

ČIŠČENJE

Priporočamo, da izdelek vedno očistite s čistilom za intimne pripomočke brez alkohola, ki je nežno do kože ter pomaga odstraniti bakterije in preprečiti okužbe ter podaljšati življenjsko dobo izdelka.

Odstranite tulec z naprave in ga sperite z mlačno vodo. Nato ga temeljito očistite s čistilom za intimne pripomočke in dobro osušite s krpo, ki ne pušča vlaken. Ko je tulec popolnoma suh, ga lahko ponovno namestite v napravo. Masturbator shranjujte na hladnem in temnem mestu.

MATERIAL IN LASTNOSTI

Material: TPE / ABS / silikon

Varno za telo

IPX7 – primerno za uporabo v kadi

VARNOSTNA OPOZORILA

Samo za odrasle. Izdelek ni namenjen terapevtskim namenom. Ne uporabljajte ga na otečeni ali vneti koži. Dolgotrajna in pogosta uporaba ni priporočljiva. Izdelek očistite pred in po uporabi. Ne uporabljajte s silikonskim lubrikantom.

Oznake na napravi

1	Gumb za vklop/izklop
2	Gumb z ikono vala – vibracije
3	Gumb z ikono ustnic – sesanje
4	USB-C polnilna vtičnica

Vir: originalna navodila proizvajalca Dream Toys / Tonga BV, art. št. 22358. Prevod je pripravljen na podlagi priloženega dokumenta in ne dodaja navodil, ki niso navedena v izvirniku.