

Titanz - Vrhunska izkušnja za moške

SLOVENSKA NAVODILA ZA UPORABO

ULTIMATE SQUEEZE & SUCK MACHINE

AVTOMATSKI POLNILNI MASTURBATOR Z VIBRIRANJEM

Samodejni polnilni masturbator z odstranljivo ovojnico za enostavno čiščenje. Tesno rebrast notranji tunel je namenjen intenzivni stimulaciji. Naprava ima 10 načinov vibriranja, 3 načine stiskanja z zračnimi blazinami in 3 načine sesanja. Priložen je magnetni polnilni kabel. Naprava je že delno napolnjena, vendar priporočamo, da jo pred prvo uporabo popolnoma napolnite.

KAKO UPORABLJATI

Nežno vstavite penis in zagotovite, da je tesnjenje okoli njega neprepustno za zrak. Za lažje vstavljanje lahko uporabite lubrikant na vodni osnovi.

KAKO VKLOPITI

Pritisnite in držite gumb za vklop (1) 3 sekunde. Ko je naprava vklopljena, zasveti LED-lučka. S kratkim pritiskom na gumb za vklop preklapljate med različnimi načini vibriranja.

KAKO VKLOPITI NAČIN SESANJA

Na kratko pritisnite gumb z ikono oblaka (2), da preklapljate med različnimi vzorci sesanja. Gumb z ikono oblaka (2) držite 3 sekunde, da izklopite način sesanja.

KAKO VKLOPITI NAČIN STISKANJA

Na kratko pritisnite gumb z ikono zračne blazine (3), da vklopite način stiskanja. Ponovno pritisnite ta gumb (3), da spremenite način stiskanja. Gumb zračne blazine (3) držite 3 sekunde, da izklopite način stiskanja.

KAKO VKLOPITI NAČINA STISKANJA IN SESANJA HKRATI

Na kratko pritisnite zgornji gumb (4), da hkrati vklopite oba načina. Zgornji gumb (4) držite 3 sekunde, da oba načina izklopite.

KAKO IZKLOPITI

Pritisnite in držite gumb za vklop (1) 3 sekunde, da izklopite masturbator.

NAČIN TAKOJŠNJEGA IZKLOPA

Pritisnite gumb (5) na strani naprave, da takoj ustavite funkciji sesanja in stiskanja.

KAKO POLNITI

Magnetni polnilni kabel nežno namestite na magnetni točki (6) na zadnji strani masturbatorja. Med polnjenjem LED-lučka utripa. Ko je naprava popolnoma napolnjena, LED-lučka sveti neprekinjeno. Popolno polnjenje traja 120 minut. Čas delovanja je približno 90 minut pri najnižji hitrosti in 45 minut pri najvišji hitrosti.

KAKO ČISTITI

Močno priporočamo, da igračo vedno čistite s čistilom za intimne pripomočke brez alkohola, ki je nežno do kože, odstranjuje bakterije, pomaga preprečevati okužbe in podaljšuje življenjsko dobo izdelka.

Odstranite ovojnico z naprave in jo sperite z mlačno vodo. Nato jo temeljito očistite s čistilom za intimne pripomočke in dobro osušite s krpo, ki ne pušča vlaken. Ko je popolnoma suha, jo lahko namestite nazaj na napravo. Masturbator shranjujte na hladnem in temnem mestu.

MATERIALI IN VARNOST

Izdelano iz TPE / ABS / silikona.

Varno za stik s telesom.

IPX4 – odpornost na vodo, primerna za lažje čiščenje.

Samo za odrasle. Izdelek ni namenjen terapevtskim namenom. Ne uporabljajte ga na otečeni ali vneti koži. Dolgotrajna in pogosta uporaba ni priporočljiva. Očistite pred in po uporabi. Ne uporabljajte s silikonskim lubrikantom.