

UPORABNIŠKI PRIROČNIK: Womanizer Enhance

1. Prva uporaba, polnjenje in potovalni zaklep

- **Polnjenje:** Pred prvo uporabo napravo popolnoma napolnite. Priloženi USB kabel z magnetnimi pini pristonite na polnilni mesti na spodnjem delu ohišja. Drugi konec vstavite v USB adapter.
 - **Čas polnjenja:** Približno **60 minut**.
 - **Čas delovanja:** Do **120 minut** pri polni bateriji (odvisno od izbrane intenzivnosti kombinacij). [[1](#), [2](#), [3](#), [4](#)]
 - **Potovalni zaklep (Odklepanje/Zaklepanje):**
 - **Odklepanje:** Napravo enostavno **priključite na polnilni kabel** ali pa hkrati pritisnite in za **2 sekundi držite gumba + in -** za zračne valove.
 - **Zaklepanje:** Ko je naprava izklopljena, hkrati pritisnite in za **2 sekundi držite gumba + in -** (na zgornjem delu). Lučka bo utripnila, kar potrjuje, da se naprava v torbici ne bo samodejno vklopila.
-

2. Razporeditev tipk in upravljanje dveh motorjev

Naprava Enhance ponuja **več kot 1000 možnih kombinacij**. Na ohišju boste našli ločene gumbе za vsako funkcijo posebej: [[1](#), [2](#), [3](#)]

- **Upravljanje zračnih valov (Pleasure Air - 10 stopenj):**
 - **Vklop in povišanje moči:**
Pritisnite in za **2 sekundi držite gumb +** (ikona lijaka/valov). S kratkimi zaporednimi pritiski na + zvišujete stopnjo intenzivnosti.
 - **Zmanjšanje moči:** S kratkimi pritiski na gumb - zmanjšujete intenzivnost zračnih valov. [[1](#), [2](#)]
 - **Upravljanje vibracij (We-Vibe motorček - 10 stopenj):**
 - **Vklop in intenzivnost:** Uporabite gumba z **enojno ali dvojno valovito črto** (vijugo) za dvigovanje ali spuščanje moči globokih, bobnečih vibracij. [[1](#)]
 - **Gumb za ritme in vzorce (Patterns):**
 - Na ohišju se nahaja tudi **gumb s pikicami**, s katerim preklapljate med **10 različnimi ritmi vibriranja** (konstantno utripanje, naraščajoči valovi, crescendo itd.). [[1](#), [2](#), [3](#)]
 - **Popoln izklop:** Pritisnite in za **2 sekundi držite gumb -**. [[1](#)]
-

3. Kako pravilno namestiti napravo?

1. Odstranite zaščitni pokrovček.
2. Pred uporabo odstranite morebitne pirsinge z intimnega predela. [[1](#)]
3. Nanesite kapljico kakovostnega **lubrikanta na vodni osnovi** na ščegetavček ali neposredno na robove široke silikonske glave. [[1](#)]
4. Nežno s prsti razprite sramne ustne. [[1](#)]
5. **Namestitev:** Izboljšana, širša stimulacijska glava je oblikovana tako, da pokrije širše erogeno območje. Ovalno odprtino glave nežno, a tesno pristonite čez ščegetavček. Ustvari se nepredušen krog. [[1](#), [2](#), [3](#)]

6. Igračko lahko poljubno obračate pod kotom 90° oziroma uporabite njen širok ali koničast del, da ujamete kot vibracij, ki vam najbolj ustreza. [\[1\]](#), [\[2\]](#)
-

4. Čiščenje, vzdrževanje in varnost

- **Prepoved silikona in olj:** Uporabljajte **izključno lubrikante na vodni osnovi**. Silikonski lubrikanti ali masažna olja bodo trajno poškodovali svilnato prevleko iz medicinskega silikona, ki bo postala lepljiva. [\[1\]](#)
- **Vodoodpornost:** Naprava ima certifikat **IPX7**, kar pomeni, da je povsem vodoodporna. Lahko jo uporabljate v kadi, pod prho ali jo čistite pod tekočo vodo. [\[1\]](#)
- **Čiščenje po korakih:**
 1. Izklopite napravo in se prepričajte, da polnilni kabel ni priključen.
 2. Snemite silikonsko stimulacijsko glavo (nastavek).
 3. Nastavek in glavo naprave sperite s toplo vodo.
 4. Nanesite namensko čistilo za igračke (*Toy Cleaner*) ali blago antibakterijsko milo.
 5. Za čiščenje notranje tlačne komore (kjer nastajajo zračni valovi) lahko uporabite vatirano palčko.
 6. Vse dele pred shranjevanjem popolnoma osušite s čisto krpo.