


FUN FACTORY

Navodilo za uporabo in opozorila velja za Fun Factory igrače izdelane po 01.07.2025, z navedbo na embalaži »Made in China«

OBVESTILO


Pred prvo uporabo preberite varnostne informacije. Uporabite navodilo za uporabo. Prosimo, upoštevajte oboje napotke.



MOŽNOSTI

Intenziteta vibriranja / programi

POLNJENJE



INFORMACIJE O IZDELKU

Specifikacije

Material: ABS, PC, silikon

Temperatura za shranjevanje: - 5°C - + 60°C

Vodotesnost: IPX7

Vrsta baterije: Li-Ion 3,7V


Kapaciteta baterije: 650 mAh

Najvišji polnilni tok: 500 mAh

Polnilna napetost: 5V

Čas polnjenja: cca. 2 h

Vmesnik za polnjenje: USB



POZOR

Nevarnost poškodb! Pred uporabo odstranite piercinge ali nakit iz genitalij. Igrače ne uporabljajte na razdraženi ali poškodovani koži. Igračo prenehajte uporabljati, če med uporabo občutite bolečino ali se slabo počutite. Igrače ne uporabljajte, če je:

1. nenavadno vroča,
2. poškodovana ali deformirana,
3. razbarvana

Opombe o uporabi

Pred uporabo igrače za zabavo v celoti preberite ta varnostni letak in navodila za hitri začetek. Pred uporabo igrače za zabavo shranite tako varnostni letak kot tudi navodila za hitri začetek, saj vsebujejo pomembne informacije o varni uporabi igrače in tudi nujne tehnične in pravne informacije. Ta ljubezenska igrača je namenjena odraslim. Ni medicinski pripomoček ali izdelek z medicinskimi ali drugimi zdravilnimi lastnostmi. Pravilna uporaba ljubezenske igrače vključuje tudi upoštevanje navodil za hitri začetek in navodil za uporabo. Igrača se polni in omogoča enostavno uporabo brez kabla. Za polnjenje uporabite le USB-C polnilni kabel. Prvo polnjenje lahko traja do osem ur.

Opozorilo

Nevarnost poškodb zaradi nepravilne uporabe!

Izdelek uporabljajte samo v skladu z navodili v navodilih za hitri začetek. Če imate še vedno vprašanja, se obrnite na našo podporo strankam na info@funfactory.com.

Nevarnost poškodb zaradi požara/vžiga!

Izdelka ne gasite z vodo. Izdelka ne mečite v ogenj.

Nevarnost poškodb zaradi okvarjenih baterij!

Nepravilno ravnanje z baterijami lahko povzroči nenadzorovano eksotermno reakcijo. V takem primeru zavržite celoten izdelek takoj in pravilno.

Nevarnost poškodb otrok!

Izdelek hranite izven dosega otrok.

Nevarnost poškodb zaradi električnega udara!

Tekočina lahko poškoduje polnilni tokokrog in ogrozi vaše zdravje. Izdelek izključite iz kabla/tokokroga med čiščenjem.

Nevarnost poškodb zaradi magnetnih polj!

Magnetna polja lahko vplivajo na mehanske in elektronske komponente, kot so npr. srčni spodbujevalniki. Izdelka ne uporabljajte neposredno nad srčnim spodbujevalnikom. Za več informacij se obrnite na svojega zdravnika. Kartic z magnetnimi trakovi (npr. kreditnih kartic) ne postavljajte v bližino izdelka, saj magneti izdelka lahko povzročijo poškodbe.

Nevarnost poškodb zaradi spreminjanja temperature okolice!

Spreminjanje temperature okolice pri transportu lahko povzroči nastanek kondenzacije. V tem primeru izdelka ne uporabljajte, dokler se ne prilagodi novi temperaturi okolice. Izdelka nikoli ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, ekstremni vročini ali vreli vodi

Varna uporaba do temperature okolice 0–50 °C (32–122 °F).

Nevarnost poškodb zaradi predolgega polnjenja!


Polnilni kabel izključite iz vtičnice po končanem polnjenju. pri temperaturi okolice 45 °C. Varno polnjenje do temperature okolja 45°C (113°F)

Informacije o odstranjevanju naprave in OEEO

Ta električna naprava je bila prvič izdana po 13. avgustu 2005. V skladu z evropsko direktivo OEEO in nacionalnimi predpisi električnih naprav in elektronskih delov, ki so del te dobave, ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Ob koncu življenjske dobe izdelka jih je treba odvreči na zbirnem mestu za komunalne odpadke, da se zagotovi okolju prijazno odstranjevanje.

Obvestilo o baterijah/polnilnih baterijah

V okviru distribucije baterij in recikliranja smo dolžni vas, potrošnika, obvestiti o naslednjem: Zakonsko ste dolžni reciklirati baterije in polnilne baterije v skladu z evropskimi predpisi. Po uporabi nam jih lahko vrnete, odnesete na občinsko zbirno mesto ali brezplačno lokalnemu prodajalcu. Baterije in polnilne baterije so označene na naslednji način:



Ti simboli pomenijo, da baterij in polnilnih baterij ne smete odvreči vi, potrošnik, med gospodinjske odpadke. Baterije in polnilne baterije, ki vsebujejo škodljive snovi, so označene z enim od teh simbolov. Polnilne baterije, ki vsebujejo simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih in kemični simbol težke kovine, ki predstavlja glavno onesnaževalo.

Zgoraj menjeni simboli pomenijo:

Pb-baterija vsebuje svinec, Cd-baterija vsebuje kadmij, Hg-baterija vsebuje živo srebro.

Opombe o litijevih baterijah/polnilnih baterijah

Litijske baterije in litijske polnilne baterije prepoznate po kemijskem simbolu. Poleg zgoraj navedenih informacij želimo opozoriti tudi na naslednje: Pri odstranjevanju litijevih baterij ali polnilnih baterij, bodisi tako, da nam jih vrnete, jih odnesete na občinsko zbirališče odpadkov ali jih oddate lokalnim prodajalcem ali javnim podjetjem za odstranjevanje odpadkov, se prepričajte, da so popolnoma izpraznjene. Prav tako vas prosimo, da označene kontaktne površine prekrijete z lepilnim trakom, da preprečite nevarnost požara.

CE

Fun Factory Germany GmbH, Dortmunder StraÙe 34, 28199 Bremen, Nemčija, s tem izjavlja, da so vse elektronske naprave skladne z ustreznimi pogoji veljavnih evropskih direktiv 2014/30/EU in 2011/65/EU.

Omejitev odgovornosti

Družba Fun Factory Germany GmbH in/ali njeni prodajalci so odgovorni za škodo, ki jo povzroči namerno ali hudo malomarno ravnanje družbe Fun Factory Germany GmbH, zastopnika ali posrednika, v skladu z zakonskimi predpisi. Z izjemo poškodb življenja, udov ali zdravja ter kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti (ordinalne obveznosti). Družba Fun Factory Germany GmbH in/ali njeni prodajalci so odgovorni le za škodo, ki jo povzroči namerno ali hudo malomarno ravnanje. To velja tudi za indirektno poškodbo in izgubo dobička.

Poleg tega je odgovornost do potrošnikov zaradi prevzete garancije, razen v primeru namernega ali hudo malomarnega ravnanja ali poškodbe telesa, uda ali zdravja in kršitve bistvenih komercialnih obveznosti (kardinalne obveznosti), omejena na tipično,

predvidljivo škodo ob sklenitvi pogodbe in tudi na višino povprečne škode, tipične za to pogodbo. To velja tudi za posredno škodo za podjetja, razen v primeru poškodbe življenja, uda in zdravja.

Kar zadeva podjetja, je odškodnina, zlasti izgubljeni dobiček, malomarno ravnanje Fun factory Germany GmbH in/ali njihovih prodajalcev na drobno omejena na tipično škodo, zlasti izgubljeni dobiček ob sklenitvi pogodbe in tudi na višino povprečne škode, tipične za to pogodbo. To velja tudi za posredno škodo, zlasti izgubljeni dobiček. Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja tega priročnika/nepravilne uporabe/nepooblaščenih posegov/tehničnih sprememb/uporabe neodobrenih nadomestnih delov/uporabe neodobrene dodatne opreme.

Zahtevki za odgovornost v skladu z nemško zakonodajo o odgovornosti za izdelke ostanejo nespremenjeni.

Garancijski pogoji za izdelke znamke Fun Factory

Pogoji veljajo za izdelke izdelane po 01.09.2025 z državo proizvodnje navedeno na embalaži izdelka » Made in China«

1. Vsebina garancije

Družba Fun Factory Germany GmbH končnemu kupcu zagotavlja garancijo za napake v materialu in obdelavi v skladu z naslednjimi določbami. Končni kupec je vsak potrošnik, ki kupi izdelek. Garancijska doba traja 25 let in začne teči s potekom zakonske garancijske dobe države, v kateri ima kupec stalno prebivališče. Obstoje te garancije ne vpliva na nobene zakonske pravice. Garancija krije sestavne dele, ki vplivajo na delovanje izdelka. Ne vključuje zunanjih sprememb videza izdelka zaradi normalne obrabe, nenamerne škode, zlorabe ali malomarnosti. Poleg tega garancija ne velja, če se ne upoštevajo navodila za uporabo in/ali namestitve. Poleg tega je baterija, ki je priložena dobavi, izrecno izključena iz garancije. Garancija izključuje tudi kondome, maziva, masazna olja, izdelke za nego in čiščenje (kot so razkužila, pudri itd.), afrodiziake, promocijske izdelke in vse izdelke, namenjene enkratni uporabi. Upoštevajte, da bo poskus odpiranja ali razstavljanja naprave ali dodatne opreme razveljavil garancijo. Poleg tega veljavnost garancije preneha v primeru nepravilne namestitve ali zagona, škode, ki jo povzroči višja sila ali naravne nesreče, zlasti, vendar ne omejeno na, poplave, požare ali poškodbe zaradi zmrzali.

2. Obseg in uporaba garancije

Če se v garancijskem roku pojavijo kakršne koli reklamacije in če so nam te sporočene pisno in dokazane pod naslednjimi pogoji, bo garancijsko storitev izpolnilo podjetje Fun Factory Germany GmbH z zamenjavo izdelka. Zahtevki za odobritev garancijskega servisa obstaja le v primeru škode na samem predmetu pogodbe. Zahtevki za izgubljeni dobiček in škodo so izključeni. Za uveljavljanje garancije je treba dokazati, da je bila garancija v času uveljavljanja še vedno veljavna. Prosimo, shranite originalni račun o nakupu skupaj z garancijskimi pogoji za čas trajanja garancijske dobe. Fun Factory Germany GmbH si pridržuje pravico, da zavrne izvedbo popravil v okviru garancije ali potrditev garancije, če tega dokaza ni mogoče predložiti. Za uveljavljanje garancije pošljite izdelek skupaj z originalnim dokazilom o nakupu na naslov, ki je naveden na spletni strani www.funfactory.com za vašo regijo, ali na kateri koli drug naslov, ki smo vam ga sporočili. Stroške pošiljanja morate plačati sami. Stroški pošiljanja ne bodo povrnjeni. V primeru vračila se prepričajte, da je izdelek varno zapakiran za prevoz. Fun Factory Germany GmbH ne prevzema

nobene garancije za nepravilen prevoz, neustrezno embalažo ali izgubo izdelka v primeru vračila.

3. Za izdelek ni mogoče uveljavljati garancije

Če napaka v predloženem izdelku ni krita s to garancijo, je potrošnik odgovoren za stroške, vključno s stroški dela, ki nastanejo pri pregledu izdelka.

4. Vaša vprašanja

Če imate kakršne koli težave, težave s storitvami ali garancijo z vašim izdelkom Fun Factory Germany, nas kontaktirajte na info@funfactory.com.

5. Pristojnost sodišča in veljavna zakonodaja

Za to garancijo velja nemška zakonodaja, z izjemo Konvencije ZN o mednarodni prodaji blaga (CISG) z dne 11. aprila 1980. Kraj izpolnitve obveznosti iz te garancije je Bremen, Nemčija. V dovoljenem obsegu je pristojnost sodišča Bremen, Nemčija.