

LELO



INA WAVE™ 2

USER MANUAL

Čestitamo vam za nakup naprave **Lelo Ina Wave 2**

Preden se z njo podrobneje seznanite, si vzemite trenutek in preglejte ta uporabniški priročnik.


POMEMBNO

Vaš predmet užitka je bil zaklenjen za prevoz. Za odklepanje preprosto priključite polnilnik ali glejte spodaj.

ZAČETEK

- Pred prvo uporabo polnite napravo INA WAVE 2 2 uri.
- Odklenite jo tako, da hkrati pritisnete in držite tipki + in – 3 sekunde, dokler se lučka ne prižge.
- Pritisnite gumb za vklop.
- Pritisnite gumba / za preklapljanje med 12 vzorci vibracij.
- Pritisnite gumb – za zmanjšanje moči vibracij.
- Pritisnite in držite gumb za izklop.

SPOZNAVANJE Z NAPRAVO INA WAVE 2




KAKO DRŽATI INA WAVE 2

Nasvet: Za še bolj prijeten občutek nanesite obilno količino lubrikanta na telo in na INA WAVE™ 2 pred in med uporabo.

POLNJENJE

- Vtič za enosmerni tok vstavite v vtičnico za enosmerni tok na dnu vaše INA WAVE 2.
- LED lučka na vmesniku vaše INA WAVE 2 bo utripala, kar pomeni, da se polni.
- Ko je popolnoma napolnjena (po približno 2 urah), bo LED lučka neprekinjeno svetila.
- Ko je baterija skoraj prazna, bo LED lučka na vaši INA WAVE 2 utripala belo.



Z vašo igračo INA WAVE 2 uporabljajte samo originalne polnilnike, ki jih dobavlja LELO.

ČIŠČENJE, SHRANJEVANJE IN VARNOST

Uporaba INA WAVE 2 s kremami za roke ali mazivi na osnovi silikona lahko povzroči trajno lepljivost silikona.

INA WAVE 2 je popolnoma voodoodporen, kar olajša čiščenje. Izperite in popršite s čistilom za igrače LELO, nato ponovno sperite in pustite, da se posuši.

Pred in po vsaki uporabi vedno temeljito očistite svojo igračo INA WAVE 2. Silikon lahko operete s toplo vodo in antibakterijskim milom, sperete s čisto vročo vodo in ga posušite s krpo ali brisačo, ki ne pušča vlaken. Nikoli ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo alkohol, bencin ali aceton.

Izogibajte se neposredni sončni svetlobi in je NIKOLI ne izpostavljajte ekstremni vročini. Napravo INA WAVE 2 shranjujte na mestu, kjer ni prahu, in stran od izdelkov iz drugih materialov.

POMEMBNO: Otroci se ne smejo igrati z napravo. Samo za uporabo odraslih.

Osebe, ki so noseče, imajo srčni spodbujevalnik, sladkorno bolezen, flebitis, trombozo ali katero koli drugo bolezen, se morajo pred uporabo katerega koli izdelka za osebno masažo posvetovati z zdravnikom glede tveganja za nastanek krvnih strdkov.

Naprave je treba dobavljati samo v podjetju SELV.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

LED lučka na vaši napravi INA WAVE 2 ne utripa, ko je polnilnik priključen:

- Baterija je prazna in traja nekaj minut, da se potrdi, da se polni.
- Polnilnik ni pravilno priključen. Preverite stensko in enosmerno vtičnico.

Vaša naprava INA WAVE 2 se ne aktivira, ko pritisnete sredinski gumb:

- Baterija je prazna. Napolnite svojo napravo INA WAVE 2.
- Vmesnik vaše naprave INA WAVE 2 je zaklenjen. Držite tipki + in – 5 sekund.

Če imate kakršne koli druge težave z napravo INA WAVE 2 ali če imate kakršna koli vprašanja glede delovanja, se obrnite na: customercare@lelo.com

SPECIFIKACIJE

MATERIALI: Silikon, varen za telo, ABS

VMESNIK: 5-gumbni

IZKLOP: Samodejni

FREKVENCA: 60Hz

BATERIJA: Li-ion 520mAh 3,7V

ČAS POLNJENJA: 2 uri pri 5,0V 500Ma

ČAS UPORABE: Do 2 uri

ČAS STANJA PRIPRAVLJENOSTI: Do 90 dni

DIMENZIJE: 200 x 65 x 45 mm / 7,9 x 2,5 x 1,7 in

VSTAVLJIVA DOLŽINA: 110 mm / 4,3 in

TEŽA (SAMO IZDELEK): 176 g / 0,39 lb

REGISTRACIJA GARANCIJE

Za aktivacijo 1-letne omejene garancije registrirajte številko, navedeno na kartici pristnosti LELO na LELO.COM/SUPPORT

1-LETNA GARANCIJA

LELO jamči za ta predmet za razvajanje za obdobje ENEGA (1) LETA od datuma prvotnega nakupa za napake zaradi napačne izdelave ali materialov. Garancija krije delujoče dele, ki vplivajo na delovanje predmeta za razvajanje. NE krije kozmetičnih poškodb, ki jih povzroči običajna obraba, ali poškodb, ki so posledica nesreče, napačne uporabe ali malomarnosti. Vsak poskus odpiranja ali razstavljanja predmeta za razvajanje (ali njegove dodatne opreme) razveljavi garancijo. Če odkrijete napako in o tem obvestite LELO v garancijskem roku, bo LELO po lastni presoji predmet za razvajanje brezplačno zamenjal. Zahtevki v okviru garancije morajo biti podprti z razumnim dokazilom, da je datum zahtevka v garancijskem roku. Za veljavnost vaše garancije shranite originalni račun za nakup skupaj s temi garancijskimi pogoji za čas trajanja garancijskega roka.

Za uveljavljanje garancije se morate prijaviti v svoj račun na LELO.COM in nato izbrati možnost za uveljavljanje garancije. Stroški pošiljanja se ne vračajo.

Ta obveznost je dodatek k zakonskim pravicam potrošnika in na noben način ne vpliva na te pravice.

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU

Odstranjevanje stare elektronske opreme (velja v EU in drugih evropskih državah s sistemi ločenega zbiranja odpadkov):

Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da se s tem predmetom za zabavo ne sme ravnati kot z gospodinjskimi odpadki, temveč ga je treba odnesti na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.



Izjava o omejitvi odgovornosti: Uporabniki tega izdelka to počnejo na lastno odgovornost. Niti LELO niti njegovi prodajalci ne prevzemajo nobene odgovornosti za uporabo tega izdelka. Spremembe ali modifikacije, ki jih proizvajalec ni izrecno odobril, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme.

Model se lahko spremeni zaradi izboljšav brez predhodnega obvestila.

Vsaka sprememba ali modifikacija, ki je ni izrecno odobrila odgovorna oseba za skladnost, lahko razveljavi uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme. Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC. Delovanje je podvrženo naslednjima dvema pogojem: (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejemati vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Izjava o izpostavljenosti RF: Ta oprema je skladna z omejitvami izpostavljenosti sevanju FCC, določenimi za nenadzorovano okolje. Naprava je bila ocenjena in izpolnjuje splošne zahteve glede izpostavljenosti RF. Napravo je mogoče uporabljati v prenosnih pogojih izpostavljenosti brez omejitev.

© 2021 LELO AB. VSE PRAVICE PRIDRŽANE. ZASNOVANO IN RAZVITO S STRANI LELO ŠVEDSKA. IZDELANO ZA LELO NA KITAJSKEM.

SPLETNA STRAN: WWW.LELO.COM

PODPORA: CUSTOMERCARE@LELO.COM