


We-Vibe Dito+

Navodilo za uporabo

Pregled




- 1 Gumb za upravljanje
- 2 Magnetni polnilniki
- 3 Notranja stimulacija




- 1 Povečaj
- 2 Zmanjšaj
- 3 Naprej in nazaj
- 4 Gumb We-vibe

Čiščenje

Ditto+: Sperite s toplo vodo in čistilom za igrače vrhunskega razreda ter posušite s krpo, ki ne pušča vlaken. Daljinski upravljalnik We-Vibe: Ne potaplajte v vodo. Za čiščenje uporabite vlažno krpo in nežno milo.



Vklop



Pritisnite gumb za upravljanje, da vklopite Ditto+.

- | | | | |
|-----------|--|-------------|--|
| 1. Low | | 6. Wave | |
| 2. Medium | | 7. Tease | |
| 3. High | | 8. Ramp | |
| 4. Ultra | | 9. Tempo | |
| 5. Pulse | | 10. Massage | |

Načini vibracijskega vzorca

Ponovno pritisnite gumb za upravljanje, da preklapljate med 10 različnimi načini vibracijskega vzorca.

Kako uporabljati




Preprosto nanesite lubrikant na vodni osnovi na notranji stimulator in anus. Počasi vstavite stimulator in pustite analnim mišicam, da se sprostijo in raztegnejo brez bolečin.




Za odstranitev Ditto+ pustite, da se analne mišice sprostijo, in nežno povlecite za podstavek.


Povezava



Ditto+ je takoj po nakupu povezan z daljinskim upravljalnikom We-Vibe. Ditto+ se lahko hkrati seznani samo z enim daljinskim upravljalnikom ali napravo, ki podpira aplikacijo.




Ista igralnica




Če želite Ditto+ seznaniti s telefonom, pritisnite in držite kontrolni gumb na Ditto+ 5 sekund. LED lučka bo utripala in utripala, dokler je ne spustite. Ditto+ je bil ponastavljen. Prenesite aplikacijo We-Vibe in sledite navodilom za seznanjanje v aplikaciji na napravi, ki podpira aplikacijo. Pritisnite in držite kontrolni gumb na Ditto+, dokler dvakrat ne zavibira in LED lučka ne začne utripati. Ditto+ je zdaj v načinu seznanjanja. Ko je seznanjen, bo Ditto+ trikrat zavibriral in LED lučka bo prenehala utripati. Za najboljše rezultate se Ditto+ poveže z razdalje do 9 metrov neposredne vidne črte in v dosegu približno 6 metrov 360 stopinj.

Igra na dolge razdalje




Za igranje na dolge razdalje oba s partnerjem preneseta aplikacijo We-Vibe na svoja pametna telefona. Ditto+ se nato seznani s telefonom, ki je v dosegu Bluetooth igranje. Ko ste s pametnim telefonom seznanjeni z napravo Ditto+, pošljite partnerju povabilo tako, da v aplikaciji We-Vibe izberete možnost »Igranje na dolge razdalje«. Uživajte v užitku na kateri koli razdalji. Za več informacij obiščite www.we-vibe.com/app.

Seznanjanje z daljinskim upravljalnikom




Za ponovno seznanjanje daljinskega upravljalnika morate najprej zapustiti aplikacijo We-Vibe. Zdaj pritisnite in držite gumb za upravljanje na napravi Ditto+ 5 sekund, dokler ne zavibira dvakrat in LED lučka ne začne utripati.

Držite gumb We-Vibe na daljinskem upravljalniku We-Vibe še 5 sekund. Ko je naprava seznanjena, bo Ditto+ 3-krat zavibriral in LED lučka neha utripati.



Polnjenje




Polnite 90 minut

Lučka hitro utripa: Polnjenje

Lučka sveti: Popolnoma napolnjeno

Lučka ne sveti: Ni napajanja ali polnilnik ni pravilno nameščen na Ditto+



Zamenjava baterije v daljinskem upravljalniku

Za zamenjavo baterije v daljinskem upravljalniku preprosto odstranite spodnji pokrovček in dvignite baterijo. Zamenjajte jo z nepolnilno gumbasto baterijo CR2032.

Varnostna navodila

OPOZORILO

Prodaja se izključno kot novost. Ni primerno za medicinske namene. Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen. Hranite izven dosega otrok. Če ste pod zdravniškim nadzorom in/ali imate stanje, ki zahteva uporabo kakršnega koli medicinskega pripomočka, se pred uporabo tega izdelka posvetujte z zdravnikom. Izdelek takoj prenehajte uporabljati, če opazite kakršno koli draženje kože, bolečino ali nelagodje, in se posvetujte z zdravnikom.

Ta izdelek lahko uporabljajo samo odrasli. Osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so prejele navodila o varni uporabi izdelka in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se z izdelkom ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci. Ne uporabljajte na otečenih ali vnetih predelih kože.

Pred Izdelek vedno očistite pred in po uporabi v skladu z navodili v priročniku.

Da preprečite poškodbe izdelka, izdelka in njegove baterije ne smete izpostavljati temperaturam nad 45 °C, razstavljati ali mehansko ali električno poškodovati.

Deljenje spolnih igrac lahko prenaša spolne bolezni. Ne delite svojih spolnih igrac z drugimi uporabniki, razen s svojim partnerjem. Po potrebi uporabite zaščitne ukrepe s partnerjem. Igrače ne uporabljajte, če na prevleki opazite kakršne koli razpoke ali znake obrabe.

Da preprečite madeže, mehke strani izdelka ne postavljajte na vpojno površino.

Redno preverjajte polnilno napravo in izdelek glede poškodb in ju v primeru poškodb ne uporabljajte.

Magnetna polja lahko vplivajo na mehanske in elektronske komponente, kot so srčni spodbujevalniki. Izdelka ne uporabljajte neposredno nad srčnim spodbujevalnikom. Za več informacij se obrnite na svojega zdravnika. Kartice z magnetnimi črtami (kot so kreditne kartice) hranite stran od izdelka, saj jih lahko magnet izdelka poškoduje.

Če se zdi, da vaš izdelek deluje nepravilno, ga izklopite in se posvetujte s podpornim oddelkom na naši spletni strani.

Razkužite takoj po vsaki analni uporabi.

Če izdelka ne namažete dovolj, lahko pride do raztrganin občutljive kože, ki obdaja anus.

Da preprečite prenos bakterij, izdelka ne menjajte iz anusa v vagino, ne da bi igračo predhodno očistili z milom in vodo ali čistilom za igrače.

Zloraba analnih stimulatorjev/masažerjev prostate lahko povzroči modrice, boleče poškodbe ali v redkih primerih trajno poškodbo anusa.

Analnih stimulatorjev/masažerjev prostate ne uporabljajte pod vplivom alkohola ali drog, saj lahko takšna uporaba poslabša uporabnikovo presojo in poveča tveganje za poškodbe.

Pred vstavitvijo ne uporabljajte desenzibilizirajočih pršil ali krem, saj bo to preprečilo odzivanje senzorjev bolečine.

Naprave ne uporabljajte, če imate zmanjšan občutek bolečine v predelu anusa, saj bi to lahko oviralo vašo sposobnost zaznavanja morebitnih poškodb.

Pred uporabo se posvetujte z zdravnikom, če imate katero od naslednjih zdravstvenih stanj: motnjo strjevanja krvi, periferno žilno bolezen, bolezen živcev, rektalno krvavitev, aktivno Crohnovo bolezen ali aktivni ulcerozni kolitis (UC) ali podobne bolezni. Če se pri uporabi te naprave pojavijo kakršni koli zapleti, jo takoj prenehajte uporabljati in poiščite zdravniško pomoč. Če vas skrbi vaše zdravje, se pred uporabo te naprave brez oklevanja posvetujte z zdravnikom.

POLNENJE

Pred prvo uporabo polnilne naprave preverite lokalno napetost, saj lokalna omrežna napetost ne sme presegati najvišje omrežne napetosti, navedene na polnilniku.

Izdelek se sme polniti le pri ustrezni, izjemno nizki napetosti, ki ustreza oznaki na izdelku. Izdelka ne uporabljajte ali čistite med polnjenjem baterije.

Polnilne naprave ali polnilnega kabla nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Ta izdelek vsebuje baterije, ki jih ni mogoče zamenjati. Ta izdelek vsebuje polnilno litij-ionsko baterijo.

Po vsakem polnjenju izdelka polnilni kabel izključite iz električnega omrežja.

Baterij ne razstavljajte, ne prebadajte, ne spreminjajte, ne spuščajte, ne mečite in ne povzročajte drugih nepotrebnih šokov.

Ne polnite baterij, ki niso namenjene za ponovno polnjenje.

Baterij ne dajajte v usta. V primeru zaužitja se nemudoma obrnite na lokalnega zdravnika.

Uporabljajte samo baterije CR2302.

Ne uporabljajte baterij in ne polnite polnilnih baterij, ki puščajo, so razbarvane, zarjavele, deformirane, oddajajo vonj ali so kako drugače nenavadne.

ZA OPTIMALNO UPORABO IZDELKA UPOŠTEVAJTE NASLEDNJA NAVODILA:

Za dolgo življenjsko dobo baterije izdelek redno polnite, tudi če ga ne uporabljate.

Shranjujte na varnem in suhem mestu, zaščitenem pred neposredno sončno svetlobo.

Priporočamo uporabo maziva na vodni osnovi. Da preprečite poškodbe izdelka, ne uporabljajte odišavljenih maziv, gelov ali masažnih olj na osnovi alkohola. Ne uporabljajte maziv na osnovi silikona s silikonskimi izdelki.

OPOMBA O BATERIJAH:

Evropski predpisi zahtevajo, da posredujemo naslednje informacije:

Baterij in polnilnih baterij ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Kot končni uporabnik ste zakonsko dolžni vrniti rabljene baterije. Za to uporabite uradne zbirne centre, kot so zbirna mesta, ki jih zagotavljajo javni organi za ravnanje z odpadki. Rabljene baterije, ki jih imamo ali smo vam jih pripeljali, lahko vrnete tudi kot nove baterije. Za več informacij nas kontaktirajte na care@we-vibe.com. Da preprečite kratke stike, je treba pole litijevih baterij pred vračilom zalepiti s trakom. Iz varnostnih razlogov vas prosimo, da nam baterij ne pošiljate po pošti, in vas opozarjamo na predpise za pošiljanje nevarnega blaga, ki jih zagotavljajo poštni prevozniki.

Če so baterije trajno nameščene v izdelku, jih ne poskušajte odstraniti sami. To lahko povzroči trajno škodo na napravi. Vaše obveznosti kot stranke sicer urejata direktiva OEEO in nacionalna izvedbena zakonodaja.

Za preprečevanje odpadkov in smeti upoštevajte informacije v priročniku in varnostna navodila.

Rabljene baterije vsebujejo škodljive snovi, ki lahko škodujejo okolju ali vašemu zdravju, če niso pravilno shranjene ali odstranjene. To še posebej velja za nepravilno ravnanje z litijevimi baterijami. Baterije vsebujejo tudi pomembne surovine, kot so železo, cink, mangan in nikelj, in jih je mogoče reciklirati. Ločeno zbiranje omogoča recikliranje teh surovin in preprečuje negativne vplive na okolje in zdravje ljudi zaradi sproščenih onesnaževal.



Znak s prečrtanim smetnjakom pomeni, da baterij in akumulatorjev ne smete odvreči med gospodinjske odpadke.

Če so prisotne zakonske zahteve, ta znak pomeni, da je treba pri označevanju baterij uporabiti naslednje simbole in njihov pomen:

Hg: Baterija vsebuje več kot 0,0005 masnega odstotka živega srebra

Pb: Baterija vsebuje več kot 0,004 masnega odstotka svınca

Cd: Baterija vsebuje več kot 0,002 masnega odstotka kadmija

OPOMBE O ODSTRANJEVANJU ELEKTRIČNE OPREME

Evropski predpisi zahtevajo, da posredujemo naslednje informacije:

Lastnike električne opreme opozarjamo, da je treba staro električno opremo zbirati ločeno od komunalnih odpadkov v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Baterije in akumulatorji, ki niso trdno vgrajeni v staro električno opremo, ter žarnice, ki jih je mogoče odstraniti iz opreme, ne da bi se uničile, morajo biti pred oddajo na zbirnem mestu za ustrezno odstranjevanje ločeni od stare opreme na nedestruktiven način. Za odstranjevanje baterij glejte ločena navodila. Simbol prečrtanega smetnjaka, ki je prikazan spodaj in je pritrjen na staro električno opremo, prav tako pomeni, da je treba opremo zbirati ločeno:



V skladu z direktivo OEEO in nacionalnim izvedbenim zakonom smo kot distributerji električne opreme dolžni brezplačno prevzeti nazaj določeno odpadno električno opremo.

Ko kupite novo električno in elektronsko napravo, nam lahko brezplačno oddate staro električno napravo, ki v bistvu opravlja enake funkcije kot nova naprava. Če vaša stara električna oprema v kateri koli dimenziji ni večja od 25 centimetrov, nam jo lahko brezplačno oddate tudi brez nakupa nove naprave. Prosimo, kontaktirajte nas na care@we-vibe.com. Nato bomo uredili vračilo stare električne opreme. Zaradi varnostnih razlogov vas prosimo, da se vzdržite pošiljanja svetlobne opreme (kot so žarnice). Za vračilo svetlobne opreme uporabite zbirna mesta, ki jih zagotavljajo javni organi za ravnanje z odpadki, ali pa nas kontaktirajte neposredno na zgoraj omenjenem e-poštnem naslovu.

Staro električno opremo lahko oddate tudi na katero koli zbirno mesto, ki ga upravljajo javni organi za odstranjevanje odpadkov. Z oddajo stare električne opreme v ločeno zbiranje v ustrezne zbirne skupine pomembno prispevate k ponovni uporabi, recikliranju in drugim predelavam starih naprav.

Kot končni uporabnik ste odgovorni za izbris osebnih podatkov iz rabljene električne opreme, preden jo oddate v odstranjevanje.

Za preprečevanje nastajanja odpadkov upoštevajte informacije v priročniku in varnostna navodila ter preverite morebitne možnosti popravila.

FCC ID: ZUE6000

ZUE600I

IC: 9804A-6000

9804A-600I

Model: 6000-03

HVIN: 6000-03

PMN: Enako

FCC ID: ZUERWVG3A

ZUERWVG3I

IC: 9804A-RWVG3A

9804A-RWVG3I

Model: R-WVG3A

HVIN: R-WVG3A

PMN: Daljinski upravljalnik We-Vibe

Delovna frekvenca (MHz): 2402 - 2480

Največja izhodna moč RF (dBm):

Naprava: -0,83

Daljinski upravljalnik: - 6,03

GARANCIJA PROIZVAJALCA

WOW Tech Europe GmbH ponuja prostovoljno garancijo proizvajalca za ta izdelek, ki velja poleg zakonske garancije, do katere so potrošniki upravičeni do svojega prodajalca. Podrobnosti o garanciji proizvajalca najdete na spletni strani www.we-vibe.com.



OPOZORILO

Vsebuje gumbasto ali kovancasto baterijo.

Hraniti izven dosega otrok. Nevarno pri zaužitju.

Baterija lahko povzroči hude ali smrtne poškodbe v 2 urah ali manj, če jo pogoltnete ali jo vstavite v kateri koli del telesa.

Če sumite, da je bila baterija pogoltnjena ali vstavljena v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Žal ni očitno, kdaj se gumbasta ali kovancasta baterija zatakne v otrokovem požiralniku. S tem ni povezanih posebnih simptomov.

Otrok lahko:

- preveč kašlja, bruha ali slini;
- se zdi, da ima prebavne motnje ali virus;
- bruha;
- kaže na grlo ali želodec;
- ima bolečine v trebuhu, prsih ali grlu;
- biti utrujen ali letargičen;
- biti tišji ali bolj oprijemljivi kot običajno ali kako drugače "niso pri sebi";
- izgubiti apetit ali imeti zmanjšan apetit; in
- ne želijo jesti trdne hrane / ne morejo jesti trdne hrane.

Te vrste simptomov se razlikujejo ali nihajo, bolečina se stopnjuje in nato umirja.

Specifičen simptom zaužitja gumbastih ali gumbastih baterij je bruhanje sveže (svetlo rdeče) krvi. Če otrok to stori, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Zaradi pomanjkanja jasnih simptomov je pomembno biti pozoren na "prazne" ali rezervne gumbaste ali gumbaste baterije v domu in izdelke, ki jih vsebujejo.

FCC SDoC (We-Vibe Chorus,):

Odgovorna oseba - Kontaktni podatki v ZDA:

WOW Tech USA

Ltd. 103 Foulk Rd,

Ste. 202Wilmington,

DE, ZDA 19803-3742

Pozor:

Predsednik

Izjave FCC in IC:

Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC in standardi RS, izvzetimi iz licence Industry Canada. Delovanje je potrjeno naslednjima pogoja: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejemati vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje. Ta digitalna naprava razreda B je skladna s kanadskim standardom ICES-003.

Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC in standardi RS, izvzetimi iz licence Industry Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement non souhaité. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

Opozorilo:

Spremembe ali modifikacije te enote, ki jih stranka, odgovorna za skladnost, ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo opreme.

OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je, da je v skladu z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili. Vendar ni zagotovila, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskusi odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmerite ali premaknite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Priključite opremo v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.

Naprave ne smete namestiti ali uporabljati skupaj z drugo anteno ali oddajnikom.

Naprava je bila ocenjena glede izpolnjevanja splošnih zahtev glede izpostavljenosti radiofrekvenčnim sevanjem.

Napravo je mogoče uporabljati v prenosnih pogojih izpostavljenosti brez omejitev.

Naprava je skladna z omejitvami jakosti radiofrekvenčnega polja, uporabniki lahko dobijo kanadske informacije o izpostavljenosti radiofrekvenčnim sevanjem in skladnosti.

Le présent appareil est conforme de ce matériel aux conformités ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité d'acquérir les informations correctante.

WOW Tech Europe GmbH s tem izjavlja, da je vrsta radijske opreme [nespecifična naprava kratkega dosega] skladna z Direktivo 2014/53/EU.

WOW Tech Europe GmbH izjavlja, da je izdelek skladen tudi z Direktivo 2011/65/ES (RoHS). Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: we-vibe.com/legal.

ELEKTRIČNA NAPETOST

Model: Ditto

Št. modela: 6000-03

Električna napetost: 3,7 V = 0,1 A: Vgrajena litij-ionska polnilna baterija.

5 V = 0,5 A: Pri polnjenju z napravo USB za polnjenje.

Uporabite USB AC adapter (ni priložen) z izhodno močjo, ki ustreza nazivni moči izdelka. Uporabljajte samo originalni priloženi kabel.

Zasnovano v Kanadi.


Pat. wowtech.com/pat

WOW Tech Europe GmbH Hermann-Blankenstein-Str. 510249 Berlin, Nemčija

SKRB ZA STRANKE

care@we-vibe.com www.we-vibe.com

Embalaža



Priročniki



Izdelek



Datum izdaje: 10/2022