



We-Vibe Jive 2

Navodilo za uporabo

Pregled



- 1 Krmilni gumb
- 2 Magnetni polnilniki
- 3 Steblo za dvigovanje
- 4 Stimulator G-območja
- 5 Nastavljivo prileganje




- 1 Povečanje
- 2 Zmanjšanje
- 3 Vzorci ciklov
- 4 Gumb We-vibe

Čiščenje




Jive 2 sperite s toplo vodo in ga posušite s krpo, ki ne pušča vlaken. Za najboljše rezultate priporočamo uporabo vrhunskega čistila za igrače.

Uživajte



Prilagodite zunanjo roko obliki svojega telesa. Zunanja roka se nahaja zunaj telesa za popolno prileganje, medtem ko je vstavljen notranji vibrator. Ne glede na to, kako se premaknete, Jive 2 vedno ostane točno tam, kjer mora biti.

Priporočamo, da na Jive 2 in na svoje telo nanesete lubrikant na vodni osnovi.




Polnjenje




Uživajte v do 2 urah igranja z vsakim polnjenjem. Ko je čas za polnjenje, polnilnik namestite na magnetne zatiče. Po 90 minutah je vaša igrača pripravljena za uporabo!


Seznanjanje



Za ponovno seznanjanje daljinskega upravljalnika morate najprej zapustiti aplikacijo We-Vibe. Zdaj pritisnite in držite gumb za upravljanje na Jive 2 5 sekund, dokler dvakrat ne zavibrira in LED lučka ne začne utripati. Držite gumb We-Vibe na daljinskem upravljalniku We-Vibe še 5 sekund. Ko je seznanjen, bo Jive 2 trikrat zavibriral in LED lučka neha utripati. Jive 2 se lahko hkrati seznani samo z eno napravo, ki podpira aplikacijo.




Igranje na dolge razdalje



Za igranje na dolge razdalje potrebujete aplikacijo We-Vibe na napravah, ki podpirajo aplikacijo. Jive 2 se nato seznani z napravo, ki je v dosegu Bluetooth.

Baterija



Za zamenjavo baterije v daljinskem upravljalniku preprosto odstranite spodnji pokrovček in dvignite baterijo. Če je baterija pritrjena z vijakom, z izvijačem odvijte vijak plastičnega pokrova. Odstranite pokrovček in odstranite baterijo. Zamenjajte jo z nepolnilno gumbasto baterijo CR2032 in ponovno namestite plastični pokrovček, če je priložen.

Varnostna navodila

OPOZORILO

OPOZORILO Prodaja se samo kot novost. Ni primerno za medicinske namene. Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen. Hraniti izven dosega otrok. Če ste pod zdravniškim nadzorom in/ali imate stanje, ki zahteva uporabo kakršnega koli medicinskega pripomočka, se pred uporabo tega izdelka posvetujte z zdravnikom. Izdelek takoj prenehajte uporabljati, če opazite kakršno koli draženje kože, bolečino ali nelagodje, in se posvetujte z zdravnikom. Ta izdelek lahko uporabljajo samo odrasli. Osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so prejele navodila o varni uporabi izdelka in razumejo nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci. Ne uporabljajte na otečenih ali vnetih predelih kože. Pred uporabo odstranite piercinge ali nakit iz genitalij. Izdelek pred in po uporabi vedno očistite v skladu z navodili v priročniku. Da bi se izognili poškodbam izdelka, izdelka in njegove baterije ne smete izpostavljati temperaturam nad 45 °C, razstavljati ali mehansko ali električno poškodovati. Souporaba spolnih igrac lahko prenaša spolno prenosljive bolezni. Ne delite svojih spolnih igrac z drugimi uporabniki razen s partnerjem. Po potrebi uporabite zaščitne ukrepe s partnerjem. Igrače ne uporabljajte, če na prevleki opazite kakršne koli razpoke ali znake obrabe. Ta izdelek ni namenjen analni uporabi. Ne uporabljajte analno! Da preprečite madeže, mehke strani izdelka ne postavljajte

na vpojno površino. Redno preverjajte polnilno napravo in izdelek glede poškodb in ju v nobenem primeru ne uporabljajte. Magnetna polja lahko vplivajo na mehanske in elektronske komponente, kot so srčni spodbujevalniki. Izdelka ne uporabljajte neposredno nad srčnim spodbujevalnikom. Za več informacij se obrnite na zdravnika. Kartice z magnetnimi črtami (kot so kreditne kartice) hranite stran od izdelka, saj jih lahko magnet izdelka poškoduje. Če se zdi, da vaš izdelek deluje nenavadno, ga izklopite in se posvetujte s podporo na naši spletni strani.

OPOMBA O BATERIJAH:

Evropski predpisi zahtevajo, da posredujemo naslednje informacije: Baterij in polnilnih baterij ni dovoljeno odvreči med gospodinjne odpadke. Kot končni uporabnik ste zakonsko dolžni vrniti rabljene baterije. Za to uporabite uradne zbirne centre, kot so zbirna mesta, ki jih zagotavljajo javni organi za ravnanje z odpadki. Rabljene baterije, ki jih imamo ali smo vam jih pripeljali, lahko vrnete tudi kot nove baterije. Za več informacij nas kontaktirajte na care@we-vibe.com. Da preprečite kratke stike, je treba pole litijevih baterij pred vračilom zalepiti s trakom. Iz varnostnih razlogov vas prosimo, da nam baterij ne pošiljate po pošti, in vas opozarjamo na predpise za pošiljanje nevarnega blaga, ki jih zagotavljajo poštni prevozniki.

Če so baterije trajno nameščene v izdelku, jih ne poskušajte odstraniti sami. To lahko povzroči trajno škodo na napravi. Vaše obveznosti kot stranke sicer urejata direktiva OEE0 in nacionalna izvedbena zakonodaja. Za preprečevanje odpadkov in smetenja upoštevajte informacije v priročniku in varnostna navodila. Rabljene baterije vsebujejo škodljive snovi, ki lahko škodujejo okolju ali vašemu zdravju, če niso pravilno shranjene ali odstranjene. To še posebej velja za nepravilno ravnanje z litijevimi baterijami. Baterije vsebujejo tudi pomembne surovine, kot so železo, cink, mangan in nikelj, in jih je mogoče reciklirati. Ločeno zbiranje omogoča recikliranje teh surovin in preprečuje negativne vplive na okolje in zdravje ljudi zaradi sproščenih onesnaževal. Znak s prečrtanim smetnjakom pomeni, da baterij in akumulatorjev ne smete odvreči med gospodinjne odpadke.



Če so prisotne zakonske zahteve, ta znak pomeni, da je treba pri označevanju baterij uporabiti naslednje simbole in njihov pomen:

Hg: Baterija vsebuje več kot 0,0005 masnega odstotka živega srebra

Pb: Baterija vsebuje več kot 0,004 masnega odstotka svina

Cd: Baterija vsebuje več kot 0,002 masnega odstotka kadmija

OPOMBE O ODSTRANJEVANJU ELEKTRIČNE OPREME

Evropski predpisi zahtevajo, da zagotovimo naslednje informacije: Lastnike električne opreme želimo opozoriti, da je treba staro električno opremo zbirati ločeno od komunalnih odpadkov v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Baterije in akumulatorje, ki niso trdno zaprti v stari električni opremi, ter žarnice, ki jih je mogoče odstraniti iz opreme, ne da bi se uničile, je treba pred oddajo na zbirno mesto za pravilno odstranjevanje ločiti od stare opreme na nerazoren način. Za odstranjevanje baterij glejte ločena navodila. Simbol prečrtanega smetnjaka, ki je prikazan spodaj in je pritrjen na staro električno opremo, prav tako pomeni, da je treba opremo zbirati ločeno:



V skladu z direktivo OEEO in nacionalno izvedbeno zakonodajo smo kot distributerji električne opreme dolžni brezplačno prevzeti vračilo določene odpadne električne opreme. Ob nakupu nove električne in elektronske naprave nam lahko brezplačno oddate staro električno napravo, ki v bistvu opravlja enake funkcije kot nova naprava. Če vaša stara električna oprema v kateri koli dimenziji ni večja od 25 centimetrov, nam jo lahko prav tako brezplačno oddate, ne da bi kupili novo napravo. Za vračilo svetil uporabite zbirna mesta, ki jih zagotavljajo javni organi za ravnanje z odpadki, ali pa nas kontaktirajte neposredno na zgoraj omenjeni e-poštni naslov. Staro električno opremo lahko oddate tudi na katero koli zbirno mesto, ki ga upravljajo javni organi za odstranjevanje odpadkov. Z ločenim zbiranjem v ustreznih zbirnih skupinah pomembno prispevate k ponovni uporabi, recikliranju in drugim predelavam starih naprav. Kot končni uporabnik ste odgovorni za izbris osebnih podatkov iz rabljene električne opreme, preden jo oddate v odstranjevanje. Prosimo, upoštevajte informacije v priročniku in varnostna navodila, da preprečite nastanek odpadkov, in preverite morebitne možnosti popravila.

Vsebuje



FCC ID: 9804A-Jiv2B

IC: 9804A-JIV2B

Model: 246810

HVIN: Jiv2B

PMN: Jive 2

Rabljene baterije odstranite in takoj reciklirajte ali zavržite v skladu z lokalnimi predpisi ter jih hranite izven dosega otrok. Baterij NE odvrzite med gospodinjske odpadke ali sežigajte. Tudi rabljene baterije lahko povzročijo hude poškodbe ali smrt. Za informacije o zdravljenju pokličite lokalni center za zastrupitve. Baterij, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, ni dovoljeno polniti. Ne praznite, ne polnite, ne razstavljajte, ne segrevajte nad 45 °C in ne sežigajte. To lahko povzroči poškodbe zaradi odzračevanja, puščanja ali eksplozije, kar lahko povzroči kemične opekline. Litijeva gumbasta baterija CR2032,3V je združljiva s tem daljinskim upravljalnikom. Prepričajte se, da so baterije pravilno nameščene glede na polarnost (+ in -). Ne mešajte starih in novih baterij, različnih znamk ali vrst baterij, kot so alkalne, cinkove ali polnilne baterije. Iz opreme, ki je dalj časa niste uporabljali, jih odstranite in takoj reciklirajte ali zavržite v skladu z lokalnimi predpisi. Predalček za baterije vedno popolnoma zaprite. Če se predalček za baterije ne zapre varno, prenehajte uporabljati izdelek. Odstranite baterije in jih hranite izven dosega otrok.

FCC SDoC (We-Vibe Jive 2, JIV2B):

Odgovorna oseba - Kontaktni podatki v ZDA:

WOW Tech USA
Ltd.103 Foulk Rd,
Ste. 202
Wilmington,
DE, ZDA
19803-3742

Pozor: Predsednik

Izjave FCC in IC:

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC in izvzetim RS-jem licence Industry Canada. Delovanje je podvrženo naslednjima dvema pogojem: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejemati vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje. Ta digitalna naprava razreda B je skladna s kanadskim standardom ICES-003.

Ta oprema je v skladu s stranjo 15 pravil FCC in dodatnimi normami RSS, ki so izvzete iz licence Industry Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement non souhaité. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

Opozorilo:

Spremembe ali modifikacije te enote, ki jih stranka, odgovorna za skladnost, ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo opreme.

OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je, da je v skladu z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij. Vendar ni zagotovila, da do motenj v določeni namestitvi ne bo prišlo. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskusi odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmerite ali premaknite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Priključite opremo v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.

Naprave ne smete namestiti ali uporabljati skupaj z drugo anteno ali oddajnikom.

Naprava je bila ocenjena glede izpolnjevanja splošnih zahtev glede izpostavljenosti radiofrekvenčnim sevanjem.

Napravo je mogoče uporabljati v prenosnih pogojih izpostavljenosti brez omejitev.

Naprava je skladna z omejitvami jakosti RF polja, uporabniki lahko pridobijo kanadske informacije o izpostavljenosti RF in skladnosti.

Le présent appareil est conforme de ce matériel aux conformités ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité d'acquérir les informations correctante.

WOW Tech Europe GmbH izjavlja, da je izdelek skladen tudi z Direktivo 2011/65/ES (RoHS). Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: we-vibe.com/legal.

ELEKTRIČNA OCENA

Model: Jive 2

Št. modela: JIV2B

3,7 V 0,5 A: Vgrajena litij-ionska polnilna baterija.

5 V 0,5 A : Pri polnjenju s polnilno napravo USB.

Uporabite USB AC adapter (ni priložen) z izhodno močjo, ki ustreza nazivni moči izdelka.

Uporabljajte samo originalni priloženi kabel.

Delovna frekvenca (MHz): 2402–2480

Največja izhodna moč RF (dBm):

Naprava: < 0,11

Zasnovano v Kanadi.

Pat. wowtech.com/pat

WOW Tech Europe GmbH Hermann-Blankenstein-Str. 510249 Berlin, Nemčija

SKRB ZA STRANKE

care@we-vibe.com

www.we-vibe.com

Embalaža



Priročniki



Izdelek



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Datum izdaje: 10/2022