

UPORABNIŠKI PRIROČNIK: LELO Tiani™ Twist

1. Predstavitev in vsebina paketa

LELO Tiani™ Twist je prilagodljiv vibrator za pare, ki se upravlja ročno ali prek pametne aplikacije LELO.

Paket vsebuje: [\[1\]](#)

- Vibrator Tiani™ Twist
 - USB kabel za polnjenje
 - Saténasto torbico za shranjevanje
 - Hitri vodnik za začetek [\[1\]](#)
-

2. Polnjenje in potovalni zaklep

Pred prvo uporabo je treba napravo odkleniti in napolniti. [\[1\]](#)

- **Potovalni zaklep (Odklepanje):** Naprave LELO so ob dostavi zaklenjene. **Odklenete jo tako, da jo priključite na polnilni kabel.** [\[1\]](#)
 - **Polnjenje:** Vstavite USB polnilni kabel v polnilno odprtino na napravi. Drugi konec vstavite v USB napajalnik.
 - **Med polnjenjem:** Lučka LED enakomerno utripa.
 - **Ko je napolnjeno:** Lučka LED sveti neprekinjeno.
 - **Čas polnjenja:** Približno 2 uri za do 2 uri delovanja. [\[1\]](#)
-

3. Ročna uporaba (Brez aplikacije)

- **Vklop:** Pritisnite in držite gumb (()) za **3 sekunde**.
 - **Spreminjanje načinov:** Ko naprava deluje, s **kratкими pritiski** na gumb preklapljate med standardnimi načini vibriranja (naprava ponuja več ritmov in intenzivnosti).
 - **Izklop:** Pritisnite in držite gumb (()) za **3 sekunde**. Naprava se zaradi varnosti samodejno izklopi po 20 minutah delovanja. [\[1, 2\]](#)
-

4. Uporaba z mobilno aplikacijo LELO App

Tiani™ Twist omogoča napredno upravljanje prek Bluetooth povezave: [\[1\]](#)

1. **Vklopite Bluetooth na napravi:** Pritisnite gumb (()) za **3 sekunde**. Vse LED lučke bodo začele hkrati utripati, kar pomeni, da igračka išče povezavo. [\[1\]](#)
2. **Zaženite aplikacijo:** Na telefonu odprite [Aplikacijo LELO](#) (prenesite jo iz trgovine Google Play ali App Store). [\[1, 2\]](#)

3. **Povežite napravo:** V aplikaciji kliknite na **ikono igrčke** na dnu zaslona. Poiščite *TIANI™ Twist* in izberite »**Connect**« (Poveži). [\[1\]](#), [\[2\]](#)
 4. **Potrditev povezave:** Ko vas aplikacija pozove, **ponovno pritisnite gumb** na vaši igrčki Tiani™ Twist, da potrdite seznanjanje. [\[1\]](#)
 5. **Upravljanje v aplikaciji:** Pojdite v meni »MY LELO TOYS« in izberite »PLAY«. Izbirate lahko med načini:
 - *Manual* (Ročno nastavljanje intenzivnosti)
 - *Screw* (Upravljanje z zasukom)
 - *Shake* (Upravljanje s tresenjem telefona)
 - *Swiping* (Upravljanje z drsenjem prsta po zaslonu)
 - *Advanced načini* (»Finish Me Off« in »Out Of Control« za nepredvidljive vzorce). [\[1\]](#)
 6. **Nastavitve časa:** V aplikaciji pod »SETTINGS« lahko nastavite časovnik za samodejni izklop med 10 in 20 minut. [\[1\]](#)
-

5. Kako pravilno namestiti igrčko?

Tiani™ Twist je narejen iz izjemno prilagodljivega medicinskega silikona. [\[1\]](#)

1. Pred vstavljanjem na igrčko nanesite bogato količino **lubrikanta na vodni osnovi**.
 2. **Prilagoditev:** Igračko lahko poljubno upognete, da se prilagodi vaši anatomiji.
 3. **Namestitev:** Tanjši, prožnejši del nežno vstavite v nožnico, medtem ko širši del (kjer je motorček) počiva zunaj na klitorisu.
 4. **Med odnosom:** Igračka ostane nameščena znotraj ženske tudi med penetracijo, pri čemer oba partnerja občutita vibracije. [\[1\]](#)
-

6. Čiščenje, vzdrževanje in varnost

- **Pomembno opozorilo o lubrikantih:** Uporabljajte **izključno lubrikante na vodni osnovi**. Silikonski lubrikanti, masažna olja ali kreme za telo bodo nepovratno uničili površino medicinskega silikona (postal bo lepljiv in uničen). [\[1\]](#)
- **Čiščenje:** Naprava je 100-odstotno vodoodporna. Po vsaki uporabi jo operite s toplo vodo in blagim milom ali namenskim čistilom za igrčke LELO.
- **Sušenje:** Osušite s čisto krpo, ki ne pušča vlaken. Pred polnjenjem se prepričajte, da sta polnilna odprtina in kabel popolnoma suha. [\[1\]](#)