

# Titanz - Vrhunska izkušnja za moške

## SLOVENSKA NAVODILA ZA UPORABO

### AVTOMATSKI POLNILNI MASTURBATOR S FUNKCIJO OGREVANJA

Rebrast in tesen notranji tunel za maksimalno stimulacijo. Omogoča 9 načinov potiskanja in 9 načinov vibriranja. Opremljen je z digitalnim zaslonom. Vaš novi masturbator je opremljen s kablom USB-C. Naprava je že delno napolnjena, vendar priporočamo, da jo pred prvo uporabo popolnoma napolnite.

### KAKO UPORABLJATI

Nežno vstavite penis in poskrbite, da je tesnilo okoli penisa neprepustno za zrak. Za lažji vstavev lahko uporabite lubrikant na vodni osnovi.

### KAKO VKLOPITI

Za vklop masturbatorja pritisnite in držite gumb za vklop (1) 3 sekunde. Ko je naprava vklopljena, sveti LED-lučka.

### KAKO SPREMENITI VIBRIRANJE

Na kratko pritisnite gumb za vklop (1), da preklapljate med različnimi vzorci vibriranja.

### KAKO VKLOPITI NAČIN STISKANJA

Na kratko pritisnite drugi gumb (2), da vklopite način stiskanja. Za izklop načina stiskanja pritisnite in držite drugi gumb (2) 3 sekunde.

### KAKO VKLOPITI NAČIN SESANJA

Na kratko pritisnite gumb v obliki oblaka (3), da preklapljate med različnimi vzorci sesanja. Za izklop načina sesanja pritisnite in držite gumb v obliki oblaka (3) 3 sekunde.

### KAKO VKLOPITI NAČIN STISKANJA IN SESANJA

Na kratko pritisnite zgornji gumb (4), da hkrati vklopite oba načina. Za izklop obeh načinov pritisnite in držite zgornji gumb (4) 3 sekunde.

### KAKO IZKLOPITI

Za izklop masturbatorja pritisnite in držite gumb za vklop (1) 3 sekunde.

### KAKO POLNITI

Nežno vstavite priključek USB-C v polnilno vtičnico (4). Med polnjenjem LED-lučka utripa. Ko je naprava popolnoma napolnjena, LED-lučka sveti neprekinjeno. Popolno polnjenje traja 120 minut. Po popolnem polnjenju čas delovanja znaša 90 minut pri najnižji hitrosti in 45 minut pri najvišji hitrosti.

### KAKO ČISTITI

Močno priporočamo, da igračo vedno čistite s čistilom za erotične igrače brez alkohola, ki je nežno do kože ter odstranjuje bakterije in tako pomaga preprečevati okužbe ter podaljšuje življenjsko dobo igrače. Odstranite tulec z naprave in ga sperite z mlačno vodo. Nato ga temeljito očistite s čistilom za erotične igrače in dobro osušite s krpo, ki ne pušča vlaken. Ko je popolnoma suh, lahko tulec ponovno namestite v napravo. Masturbator shranjujte na hladnem in temnem mestu.

Material: TPE / ABS / silikon

Varno za telo

IPX4 – primerno za čiščenje

Samo za odrasle. Ta izdelek ni namenjen terapevtskim namenom. Ne uporabljajte ga na otečeni ali vneti koži. Dolgotrajna in pogosta uporaba ni priporočljiva. Očistite pred uporabo in po njej. Ne uporabljajte s silikonskim lubrikantom.

[www.dream-toys.com](http://www.dream-toys.com)