

UPORABNIŠKI PRIROČNIK: Womanizer Liberty 2

1. Prva uporaba, potovalni zaklep in polnjenje

- **Odklepanje potovalnega zaklepa:** Naprava je ob dostavi zaklenjena. **Odklenete jo tako, da jo priključite na polnilni kabel** ali pa hkrati pritisnete in za **2 sekundi držite gumba + in -**. [\[1\]](#)
 - **Polnjenje:** Priloženi USB kabel z magnetnimi pini prislonite na polnilni mesti na napravi. Drugi konec vstavite v USB adapter (5V, 1A).
 - **Čas polnjenja:** Približno **60 minut**.
 - **Čas delovanja:** Do **120 minut** neprekinjene uporabe pri polni bateriji. [\[1, 2, 3\]](#)
-

2. Kako deluje Womanizer Liberty 2?

Naprava stimulira ščegetavček brez neposrednega dotika – s pomočjo nežnega srkanja in zračnih vibracij. [\[1\]](#)

- **Vklop:** Pritisnite in za **2 sekundi držite gumb +**. [\[1, 2\]](#)
 - **Prilagajanje intenzivnosti:** Liberty 2 ponuja **8 različnih stopenj intenzivnosti**. S kratkimi pritiski na gumb + moč povečujete, z gumbom - pa jo zmanjšujete. [\[1, 2, 3\]](#)
 - **Izklop:** Pritisnite in za **2 sekundi držite gumb -** (ali počakajte, da se naprava po določenem času neaktivnosti sama izklopi). [\[1, 2\]](#)
 - **Potovalni zaklep (Ponovni zaklep):** Ko želite napravo pospraviti v torbo, hkrati pritisnite in za **2 sekundi držite gumba + in -**. Naprava bo dvakrat utripnila, kar pomeni, da je varno zaklenjena. [\[1\]](#)
-

3. Navodila za pravilno namestitev

1. Odstranite higienski magnetni pokrovček.
 2. Pred uporabo na področje ščegetavčka ali na stimulacijsko glavo naprave nanesite manjšo količino **lubrikanta na vodni osnovi**.
 3. S prsti nežno razprite sramne ustne, da izpostavite ščegetavček.
 4. Stimulacijsko glavo naprave nežno, a tesno prislonite neposredno čez ščegetavček. Ustvari se nepredušen krog, kjer ovalna odprtina popolnoma objame ščegetavček.
 5. Začnite na najnižji stopnji in postopoma odkrivajte moč zračnih valov. [\[1, 2, 3, 4\]](#)
-

4. Čiščenje, vzdrževanje in varnost

- **Samo vodni lubrikanti:** Kot pri vseh premium igračkah, **nikoli ne uporabljajte silikonskih lubrikantov**, masažnih olj ali krem, saj bodo nepopravljivo uničili mehko medicinsko silikonsko membrano. [\[1, 2\]](#)

- **Vodoodpornost:** Naprava ima certifikat **IPX7**, kar pomeni, da je popolnoma vodoodporna. Lahko jo brez skrbi uporabljate pod prho ali v kadi. [[1](#), [2](#)]
- **Čiščenje:**
 1. Po uporabi odstranite silikonsko stimulacijsko glavo (lahko jo snamete z naprave).
 2. Napravo in silikonski nastavek sperite pod toplo tekočo vodo.
 3. Uporabite blago antibakterijsko milo ali namensko čistilo za erotične pripomočke (*Toy Cleaner*).
 4. Previdno obrišite in posušite s čisto krpo, ki ne pušča muck. Preden jo zaprete z magnetnim pokrovčkom, se prepričajte, da je naprava popolnoma suha.

Lolita erotic shop, city, dvorana A, Ameriška ulica 13, Ljubljana
www.lolitalifestyle.si