

UPORABNIŠKI PRIROČNIK: Womanizer Next Liberty

1. Prva uporaba, polnjenje in potovalni zaklep

- **Polnjenje:** Pred prvo uporabo napravo popolnoma napolnite. Priloženi USB kabel z magnetnimi pini pristonite na polnilni mesti na spodnjem delu naprave. Drugi konec vstavite v USB adapter.
 - **Čas polnjenja:** Približno **60 minut**.
 - **Čas delovanja:** Do **120 minut** pri polni bateriji (odvisno od intenzivnosti). [\[1, 2\]](#)
 - **Potovalni zaklep (Odklepanje/Zaklepanje):** Naprava je ob dostavi zaklenjena zaradi varnosti med transportom.
 - **Odklepanje:** Napravo enostavno **priključite na polnilni kabel** ali pa hkrati pritisnite in za **2 sekundi držite gumba + in -**.
 - **Zaklepanje:** Ko napravo izklopite in jo želite zakleniti za potovanje, ponovno hkrati pritisnite in za **2 sekundi držite gumba + in -**. Lučka bo utripnila, kar potrjuje zaklep. [\[1\]](#)
-

2. Upravljanje in ključne funkcije

- **Vklop:** Pritisnite in za **2 sekundi držite gumb +**. LED indikator bo zasvetil in naprava bo pripravljena na delovanje.
 - **Prilagajanje intenzivnosti:** S kratkimi pritiski na gumb + zvišujete stopnjo intenzivnosti, s kratkimi pritiski na gumb - pa jo znižujete.
 - **Funkcija Smart Silence (Pametna tišina):**
Naprava Next Liberty vključuje senzor bližine. Ko je naprava vklopljena, se zračni valovi aktivirajo šele takrat, ko se stimulacijska glava skoraj povsem dotakne vaše kože. Ko jo odmaknete, se takoj utiša.
 - **Izklop:** Pritisnite in za **2 sekundi držite gumb -**. [\[1, 2\]](#)
-

3. Kako pravilno namestiti napravo?

1. Odstranite magnetni pokrovček, ki ščiti stimulacijsko glavo.
 2. Za najboljši občutek nanesite kapljico **lubrikanta na vodni osnovi** na ščegetavček ali na silikonski rob naprave.
 3. Nežno razprite sramne ustne, da izpostavite ščegetavček.
 4. Ovalno odprtino stimulacijske glave nežno pristonite čez ščegetavček. Pomembno je, da robovi tesno objamejo kožo, saj tehnologija zračnih valov deluje le ob ustvarjenem nepredušnem krogu.
 5. Prilagajajte stopnje intenzivnosti glede na svoje razpoloženje. [\[1, 2, 3\]](#)
-

4. Čiščenje, vzdrževanje in varnost

- **Prepoved silikonskih lubrikantov:** Uporabljajte **izključno lubrikante na vodni osnovi**. Silikonski lubrikanti, olja ali kreme bodo kemično reagirali z medicinskim silikonom stimulacijske glave in ga nepovratno uničili. [\[1, 2\]](#)

- **Vodoodpornost:** Naprava ima certifikat **IPX7**, kar pomeni, da je povsem vodoodporna. Brez težav jo lahko uporabljate pod prho ali v kadi. [[1](#), [2](#)]
- **Čiščenje:**
 1. Po uporabi napravo izklopite in odstranite silikonski nastavek (lahko ga snamete).
 2. Nastavek in glavo naprave temeljito sperite pod toplo tekočo vodo.
 3. Uporabite blago milo ali namensko čistilo za erotične pripomočke (*Toy Cleaner*).
 4. Vse dele pred ponovnim nameščanjem in zapiranjem z magnetnim pokrovčkom dobro osušite s čisto krpo, ki ne pušča vlaken.

Lolita erotic shop, city, dvorana A, Ameriška ulica 13, Ljubljana
www.lolitalifestyle.si