

UPORABNIŠKI PRIROČNIK: Womanizer Next

1. Prva uporaba in polnjenje baterije

Naprava ima na ohišju **LED indikator stanja baterije s 3 lučkami**: [\[1\]](#)

- **3 lučke svetijo**: Baterija je polna.
- **2 lučki svetita**: Baterija je polna do polovice.
- **Spodnja lučka utripa**: Baterija je skoraj prazna. [\[1\]](#)

Postopek polnjenja:

1. Prepričajte se, da sta naprava in polnilni kabel popolnoma suha.
 2. Priloženi USB kabel z magnetnimi pini prislonite na polnilni mesti na napravi. Drugi konec vstavite v ustrezen USB napajalnik (5V, 1A).
 3. Med polnjenjem lučke LED utripajo druga za drugo. Ko se naprava napolni (približno **120 minut**), vse tri lučke svetijo neprekinjeno. Polna baterija omogoča do **240 minut** delovanja. [\[1, 2, 3\]](#)
-

2. Tipke in osnovno upravljanje

- **Vklop**: Pritisnite in za **2 sekundi držite gumb za vklop (gumb +)**. LED lučke bodo zasvetile.
 - **Nastavitev intenzivnosti**: Womanizer Next ponuja **14 stopenj intenzivnosti**. S kratkimi pritiski na gumb + moč povečujete, z gumbom – pa jo zmanjšujete.
 - **Izklop**: Pritisnite in za **2 sekundi držite gumb –**. [\[1, 2, 3\]](#)
-

3. Napredne funkcije (Climax Control, Autopilot, Afterglow)

- **Climax Control (Nadzor globine)**: S to namensko tipko lahko spreminjate globino in intenzivnost prodiranja zračnih valov. S kratkimi pritiski preklapljate med **3 stopnjami globine** (od plitve, nežne stimulacije do globoke 3D stimulacije). [\[1, 2\]](#)
 - **Autopilot (Samodejni pilot)**: S kratkim pritiskom na gumb za Autopilot naprava prevzame nadzor in vas samodejno vodi skozi različne ritme in stopnje intenzivnosti. Za izklop ponovno pritisnite in držite isti gumb. [\[1, 2\]](#)
 - **Smart Silence (Pametna tišina)**: Ta funkcija je privzeto vklopljena. Naprava začne utripati z zrakom šele v trenutku, ko stimulacijsko glavo prislonite skoraj povsem do kože. Ko jo odmaknete, takoj utihne. [\[1, 2\]](#)
 - **Afterglow (Po-orgazemski sij)**: Ko dosežete vrhunec, enkrat **kratko pritisnite gumb za vklop**. Naprava bo takoj prekllopila na najnižjo, izjemno nežno stopnjo intenzivnosti, kar prepreči neprijeten občutek prevelike občutljivosti po orgazmu. [\[1, 2\]](#)
-

4. Kako pravilno namestiti napravo?

1. S prstoma nežno razprite sramne ustne, da izpostavite ščegetavček.
2. Na ščegetavček ali na rob silikonske stimulacijske glave nanosite majhno količino **lubrikanta na vodni osnovi**.

3. Stimulacijsko glavo z rahlim pritiskom položite neposredno čez ščegetavček. Ovalna odprtina mora ščegetavček popolnoma in nepredušno zaobjeti, da tehnologija zračnih valov pravilno deluje. [\[1\]](#), [\[2\]](#)
-

5. Čiščenje, vzdrževanje in varnost

- **Kritično opozorilo o lubrikantih:** Uporabljajte **izključno lubrikante na vodni osnovi**. Silikonski lubrikanti, olja ali kreme bodo kemično reagirali z medicinskim silikonom in stimulacijsko glavo trajno poškodovali (postala bo lepljiva ali deformirana). [\[1\]](#)
- **Vodoodpornost:** Naprava ima certifikat **IPX7**, kar pomeni, da je povsem vodoodporna. Lahko jo uporabljate v kadi ali pod prho. [\[1\]](#), [\[2\]](#)
- **Čiščenje:**
 1. Po uporabi napravo izklopite.
 2. Snemite silikonski nastavek (stimulacijsko glavo).
 3. Nastavek in glavo naprave temeljito sperite pod toplo tekočo vodo.
 4. Uporabite namensko čistilo za igračke (*Toy Cleaner*) ali blago antibakterijsko milo.
 5. Vse dele pred shranjevanjem v priloženo bombažno torbico dobro osušite s čisto krpo.

Lolita erotic shop, city, dvorana A, Ameriška ulica 13, Ljubljana
www.lolitalifestyle.si